

Stykliste RX skift		Version 2	
Antal	Type	Bemærkning	
1	10pF		
1	1nF		
1	10nF		
1	47nF		
8	100nF		
1	1uF		
5	100uF	lyt	
3	1N4007		
4	1N4148		
1	1N5359	24 volt 5 Watt	
1	1S1860	Shottky eller AA143 diode	
4	100uH		
2	LED grøn	3 mm	
4	LED gul	3 mm	
5	47R		
1	100R		
1	120R	2W eller mere	
7	560R		
2	1K		
1	2K		
5	10K		
2	47K		
1	7812		
4	read relæ		
1	relæ	stor hvidt	
1	sikringsholder	med sikring 160 mA træg	
4	SMD sikring		
1	MPSA13		
5	BC182		
1	BD135	NPN	
1	print	hoved	
1	for plade		
1	bag plade		
4	BNC	med skive og møtrik	
2	PL chassis		
1	RCA phono	med skrue	
1	switch		
1	knap	til switch	
1	220V stik	med 2 3x10mm + møtrik	
1	on/off switch		
1	trafo	den nye type (rødbrun)	
1	kasse	med 8 skruer	
4	ben		